



## 玻璃瓶自动测厚仪 型号：MAK-40D



### 产品简介

玻璃瓶测厚仪的测量原理是在被测的玻璃瓶罐内放入一粒钢珠，当被测瓶罐内的钢珠靠近仪器上的测量探头时，测量探头上的磁场引力就把钢珠吸在瓶罐的内壁上，这时钢珠与测量头之间的距离就是被测瓶罐的厚度。该厚度与磁场的作用强度成反比关系，通过内部单片机系统测量该磁场强度并矫正线性、补偿温度系数就测出了相关厚度。

### 仪器组成

- 1.测量直观方便、无损。
- 2.对玻璃瓶的瓶身、瓶肩、瓶底等部位均可进行测量。
- 3.仪器设有按钮可以显示较小厚度和锁存厚度。
- 4.自动捕捉最大值、最小值，自动计算瓶子的厚薄比。



5.具有自动清零功能，同一批次产品可实现连续测量，并自动判断产品厚度最小值和厚薄比测量值是否合格。

### 技术参数

测量范围：0~5.5mm

分辨率：0.01 mm

精度：±（2%读数）以内

功率：15W

输入电压：220V 50HZ

环境温度：0~40℃

环境湿度：小于95%相对湿度

数据打印输出（选配）

外形尺寸：240mm×180mm×130mm（长×宽×高）

### 标准配置

序号	名称	数量	备注
1	玻璃瓶自动测厚仪	1	台
2	保修卡	1	份
3	合格证	1	份
4	说明书	1	份
5	电源线	1	根
6	3mm 钢珠	1	个

### 实物展示

**MAK-40D 型磁力式玻璃瓶自动测厚仪可以选配微型打印机，便于现场打印测试结果，如有需要购买时沟通确认！**





选型参考



联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：[www.xwhckj.com](http://www.xwhckj.com)

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室



山西信伟慧诚科技有限公司

SHAN XI XIN WEI HUI CHENG KE JI YOU XIAN GONG SI